

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Тележка-шпилька используется на предприятиях общественного питания и предназначена для кратковременного хранения продуктов, транспортировки гастроемкостей/противней с полуфабрикатами или готовой продукцией внутри производственных помещений. Тележка-шпилька состоит из разборного каркаса и поворотных колесных опор.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОД

Перед началом эксплуатации изделия необходимо снять защитную пленку с поверхности деталей из нержавеющей стали.

Уход за изделием заключается во влажной ежедневной уборке с применением нейтральных моющих средств не содержащих твердых абразивных частиц и агрессивных химических реагентов, способных разрушить защитную оксидную пленку на поверхности нержавеющей стали. После мытья следует тщательно протирать поверхности изделия сухой мягкой тканью. Рекомендуется периодически обрабатывать поверхности специальными средствами по уходу за нержавеющей сталью (очищающие и фосфатирующие полироли), которые позволяют быстро восстановить защитную оксидную пленку. При регулярном выполнении всех рекомендаций, на поверхностях не будут появляться следы окисления и трудноудаляемых загрязнений, которые, в свою очередь, могут являться причиной зарождения очагов коррозии и привести к преждевременному выходу оборудования из строя.

! При уходе запрещается использовать хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства.

Обслуживание тележек заключается в периодической протяжке крепежа и выверке положения относительно горизонта. При эксплуатации следует учитывать максимально допустимую и равномерно распределенную нагрузку 165 кг.

Подробная информация по уходу за изделиями представлена на сайте предприятия-изготовителя mecon.ru/reference/

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Гарантийный срок эксплуатации оборудования 12 месяцев с момента его отгрузки покупателю со склада предприятия-изготовителя или официального дилера, но не более 18 месяцев с момента изготовления (исчисляется со дня приемки ОТК, что подтверждается данными информационной этикетки, расположенной на обратной стороне оборудования).
2. Обязательным условием сохранения гарантии является наличие, сохранность и читаемость информационной этикетки.
3. В течение гарантийного периода запрещается вносить в конструкцию оборудования какие-либо изменения, не предусмотренные предприятием-изготовителем и осуществлять несанкционированный ремонт.
4. Предприятие-изготовитель информирует о том, что рисунок кристаллизации на поверхности оцинкованных деталей одного изделия, либо на деталях изделий разных производственных партий может отличаться, что не является дефектом.
5. Ремонт или замена оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации производится предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и требований настоящего паспорта.
6. Со всеми условиями предоставления гарантии вы можете ознакомиться на сайте предприятия-изготовителя: mecon.ru/reference/

ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

ООО «Компания Мекон» 620041, г. Екатеринбург, ул. Кислородная, 8

☎ +7 (343) 270-22-55

✉ ekb@mecon.ru

Прохождение контроля качества:



mecon.ru



ПАСПОРТ

Тележка-шпилька с рабочей поверхностью для гастроемкостей и противней (ТРП)
Серия Profi



mecon.ru



Номенклатура ТРП

Марка	Назначение тележки-шпильки	Габаритные размеры, мм	Количество уровней, шт	Количество рядов, шт
ТРП	Тележка-шпилька с рабочей поверхностью для гастроемкостей и противней	900х620х1100	7	2

Комплектная ведомость ТРП

№	Наименование элемента	Кол-во, шт
1	Боковина	2
2	Верхняя рамка	1
3	Нижняя рамка	1
4	Средняя стойка	1
5	Колесо Ø 100 мм с тормозом	2
6	Колесо Ø 100 мм без тормоза	2
7	Бампер	4
8	Комплект метизов	1

Последовательность сборки ТРП

1. Соединить боковины и рамки между собой (А). Резьбовые соединения не протягивать!
Нижнюю рамку закрепить на болты М8х60.
Верхнюю рамку закрепить на болты М8х35.
Пазы средней стойки вставить в отверстия нижней и верхней рамки.
2. Установить тележку на ровную плоскость и протянуть резьбовые соединения.
3. На колеса надеть бампера и вкрутить в боковину (Б).

*Необходимый инструмент для сборки: шестигранный ключ 5 мм (1 шт.), рожково-накидной ключ на 13 мм (1 шт.).

Схема сборки ТРП

